

- **ON**  
Last einschalten (kehrt nach 8 Stunden in den AUTO-Modus zurück)
- **OFF**  
Last ausschalten (kehrt nach 8 Stunden in den AUTO-Modus zurück)
- **AUTO**  
Last reagiert auf den IR Bewegungsmelder Automatically read-in the actual ambient light level and the sensor works according to this LUX value stored, range 3-2000LUX
- **RESET**  
Last reagiert gemäß der Poti Einstellungen
-   
Das tatsächliche Umgebungslicht wird automatisch eingelesen und der Sensor arbeitet gemäß diesem gespeicherten LUX-Wert im Bereich 3-2000LUX
-   
Tasten der Fernbedienung sperren und entsperren
- **TEST**  
Testmodus (Funktionsprüfung der Last)
- **100%** **75%** **50%**  
Passen Sie den Erkennungsbereich an
- **10LUX** **50LUX** **150LUX** **2000LUX**  
Stellen Sie den LUX-Wert von 10-2000lx ein
- **10S** **1MIN** **3MIN** **7MIN** **15MIN** **30MIN**  
Stellen Sie die Leuchtdauer (Verzögerungszeit) ein

